



# Ascom a51

## Effektiver Schutz in einem anspruchsvollen Design

Der robuste, elegante und einfach zu bedienende Alarmsender im Taschenformat wurde speziell für Arbeitsplätze mit hohen Sicherheitsanforderungen konzipiert. Der Ascom a51 ist Ihr Wächter im Notfall. Er erlaubt Ihnen das Senden manueller Alarmer und übermittle automatische Alarmer, wenn Sie sich in einer Notfallsituation befinden.

### Zwei Alarmtasten

Der Alarmsender a51 verfügt über zwei Alarmtasten, eine für die normale Alarmierung und die andere für Notfälle. Jede Taste kann mit zahlreichen Funktionen programmiert werden, die sicher stellen, dass ein Alarm auch zur richtigen Person übermittle wird. Die Tasten befinden sich auf der Vorderseite des Gerätes, so dass sie vom Benutzer leicht gefunden werden können. Die integrierte Antenne vermindert das Risiko einer Beschädigung des Senders.

### Außergewöhnlich sicher

Um die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter zu erhöhen, verfügt der Alarmsender über eine Reißleine, die automatisch einen Notalarm aktiviert, sobald sie vom Sender getrennt wird, z.B. wenn einer Person der Alarmsender gewaltsam entrissen wird. Optional können willensunabhängige Alarmer, wie Lage- oder Ruhealarmer ausgelöst werden. Um Fehlalarmer zu verhindern, ertönt vor der Ausendung automatischer Alarmer ein Warnsignal. Falls erforderlich können Sie rechtzeitig die Übermittlung des Alarms unterbrechen.

### Präzise Lokalisierung

Um im Notfall schnell und effektiv helfen zu können, werden mit dem Alarm optional die Lokalisierungscoodes sowie weitere relevante Informationen übermittle. Dadurch können die Kollegen sofort den Standort des betroffenen Mitarbeiters bestimmen und umgehend am Ort des Geschehens sein.

### Elegantes Design

Der Alarmsender Ascom a51 bietet eine Vielzahl an Funktionen, die eine maximale Benutzerfreundlichkeit gewährleisten. Dazu gehören die wiederaufladbaren Akkus sowie die ID-Etiketten. Letzteres ist besonders wichtig, da jedes Gerät über eine eigene SIM-Karte verfügt. Benutzen Sie den Alarmsender eines Kollegen, haben Sie auch Zugriff auf seine persönlichen Einstellungen. Der Ascom a51 ist in zwei attraktiven Farben lieferbar.

## Merkmale und Vorteile

### Schlankes, leichtes Design

Der Alarmsender a51 ist klein und leicht zu tragen.

### Zwei Alarmtasten

Jede Alarmtaste kann individuell programmiert werden, um sicher zu stellen, dass der richtige Alarm ohne Verwechslungsgefahr gesendet wird.

### Pieper/Vibration/LED

Bestätigung der Alarmübertragung durch LED, Tonsignal oder Vibration.

### Lokalisierung

Präzise Lokalisierung möglich.

### IR und LF in einem Gerät

Einsatz innerhalb und auch außerhalb von Gebäuden möglich.

### Sicherheits-Zugleine

Automatische Alarmübertragung, wenn der Alarmsender dem Benutzer gewaltsam entrissen wird.

### Lagealarm (Man-Down)

Es wird automatisch ein Alarm ausgelöst, wenn die Person zu Boden fällt.

### Ruhealarm (No-Movement)

Befindet sich die Person in einem bewegungslosem Zustand wird automatisch ein Alarm ausgelöst.

### Warnsignal vor Alarmübertragung

Vor Übertragung eines Lage- oder Ruhealarms werden Blink- und Tonsignale ausgesendet, um dem Benutzer die Möglichkeit zu geben, die Übertragung zu unterbrechen und einen Fehlalarm zu vermeiden.

### Akkustisches Lokalisierungssignal

Vereinfacht die Lokalisierung der sich in Not befindlichen Person.

### ID-Kennzeichen

Der Benutzer kann sein persönliches Gerät leicht identifizieren. Das spart Kosten und verringert Stress.

### Wiederaufladbarer Akku

Kein Auswechseln des Akkus notwendig.

### Integrierte Antenne

Reduziert das Risiko von Defekten.

### Robustes Design

Der Alarmsender wurde extra für raue Umgebungen und intensive Beanspruchung konzipiert, auch bei Regen.

### SIM Karte

Leicht austauschbar.

### Zubehör

Sicherungsleine

Lederetui

