



# Ascom a71

## Hoher Schutz für persönliche Sicherheit

In vielen Arbeitsbereichen sind Mitarbeiter gefährlichen und bedrohlichen Situationen ausgesetzt. Mit dem Ascom a71 bieten wir Ihnen einen kompakten und robusten Alarm-Sendeempfänger, der fortschrittliche Alarmfunktionen und Zwei-Wege-Messaging vereint. Ein einfacher und sicherer Schutz für Ihre Mitarbeiter, mit dem im Notfall schnell Hilfe gerufen werden kann.

### **Zwei-Wege Messaging mit diversen Alarmfunktionen**

Der Ascom a71 ist mit zwei unterschiedlichen Alarmeinstellungen erhältlich. Die Basisversion ist mit einem Drucktastenalarm und Verlustalarm ausgestattet. Die erweiterte Version verfügt zusätzlich über einen Ruhe- und Lagealarm sowie eine Lokalisierung über IR- und LF-Signalisierung.

### **Zuverlässige Nachrichtenübermittlung**

Nachrichten werden als einfacher Text im großen LCD Display angezeigt. Das Display ist von hinten beleuchtet, so dass die Nachrichten auch im Dunkeln gut lesbar sind. Da eine Nachricht quittiert werden kann, weiß der Absender, dass seine Nachricht empfangen worden ist. Befinden Sie sich außerhalb der Funkreichweite, benachrichtigt das System den Absender darüber. Und sobald Sie das Gerät zum Aufladen in das Ladegerät setzen, wird das System über Ihre Abwesenheit informiert.

### **Nachrichten mit Priorität**

Nachrichten mit hoher Priorität können so programmiert werden, dass sie sofort als erste in einer Nachrichten-Warteschlange gesendet werden, wobei jegliche andere gerade stattfindende Nachrichtenübertragung unterbrochen wird. Auf diese Weise

können Sie sicher sein, dass wichtige Nachrichten ihr Ziel sofort erreichen.

### **Nachrichten von Maschine zu Mensch**

Mit beiden Ascom a71 Versionen ist der Empfang von wichtigen Informationen von externen Systemen wie Maschinen, Gebäudeleit- und Alarmsystemen möglich. Jede erhaltene Information kann auch quittiert werden.

### **Hilfe ist nur einen Tastendruck entfernt**

Sie können verschiedene Sicherheitsalarme für unterschiedliche Situationen vorprogrammieren. In einem Notfall müssen Sie lediglich die Alarmtaste drücken. Wenn Ihnen das Gerät gewaltsam entrissen wird, wird automatisch ein Alarm ausgelöst. Die präzise Lokalisierung Ihres Standortes gewährleistet schnelle und effektive Hilfe.

### **Ruhealarm/ Lagealarm mit Vorwarnsignal**

Sobald sich der Benutzer des Gerätes über einen vordefinierten Zeitraum hinweg in einer horizontalen Position befindet oder nicht bewegt, wird automatisch ein Alarm gesendet. Um Fehlalarme zu vermeiden, ertönt vor der Übermittlung ein Blink-, Vibrations- oder Tonsignal. Falls erforderlich können Sie rechtzeitig die Alarmübertragung unterbrechen.

### **IR- und LF-Lokalisierung im gleichen Gerät**

Mit dem Ascom a71 kann die Lokalisierung sowohl über IR als auch LF erfolgen. Der Sendeempfänger ist daher sowohl in Innen- als auch Außenbereichen einsetzbar. Wählen Sie das am Besten zu ihrer Umgebung passende Lokalisierungssystem aus.

### **Elegant und praktisch**

Eines der herausragendsten Merkmale des Ascom a71 ist seine Größe. Der Sendeempfänger ist groß genug, um Textnachrichten im Display klar und deutlich anzuzeigen, aber gleichzeitig klein genug, um ihn einfach tragen zu können. Dank einer integrierten Antenne müssen sich Benutzer keine Gedanken machen, dass diese sich in der Kleidung verfangen könnte. Sollte sich das Gerät trotzdem verfangen, sorgt die Ablösung des Clips dafür, dass dieser nicht abbricht.

Der Sendeempfänger a71 ist in zwei Farben erhältlich. Das ist vorteilhaft, wenn sie z.B. verschiedene Benutzer unterscheiden wollen. Das Gerät ist mit einem Namensschild zur schnellen Identifikation ausgestattet.

### **Robust und widerstandsfähig**

Dank des robusten Designs ist der Ascom a71 ideal für anspruchsvolle Umgebungen. Der Rufempfänger ist nach IP64 klassifiziert, staub-, schmutz- und spritzwassergeschützt und darf auch mal zu Boden fallen.

### **Benutzer- und umweltfreundlich**

Der Ascom a71 verfügt über eine SIM-Karte mit persönlichen Einstellungen, die bei Bedarf einfach von einem Gerät auf ein anderes übernommen werden können. Das ist ideal wenn mehrere Mitarbeiter sich ein Gerät teilen. Wiederaufladbare Akkus sind nicht nur kostensparend, sondern schützen darüber hinaus die Umwelt.

### **ATEX Version**

Der Ascom a71 ist ebenfalls in der ATEX Version erhältlich - erprobt für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen.

## **Leistungsmerkmale**

### **Alarmtaste**

Einfacher Zugang in bedrohlichen Situationen

### **LCD Display**

Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung und einstellbarer Textgröße

### **IR- und LF-Lokalisierung**

Wählen Sie das passende Lokalisierungssystem für unterschiedliche Umgebungen.

### **Verlustalarm**

Wenn das Gerät dem Benutzer gewaltsam entrissen wird, wird automatisch ein Alarm gesendet.

### **Ruhe-/Lagealarm mit Vorwarnsignal**

Im Notfall wird der Mitarbeiter schnell gefunden.

### **Alarmanzeige**

Die erfolgreiche Übermittlung eines Alarms wird durch Vibration, LED oder Tonsignal bestätigt.

### **Multilinguales Menü**

11 verschiedene Sprachen sind wählbar.

### **Abwesenheitsanzeige**

Wird der Ascom a71 zum Aufladen in das Ladegerät gesteckt, erhält das System automatisch eine Information über die Abwesenheit des Mitarbeiters.

### **Messaging an Gruppen**

Eine Nachricht kann an eine Gruppe von Personen gleichzeitig übermittelt werden. Das spart Zeit und vermeidet Fehler.

### **Fernsteuerung**

Der Benutzer kann aus der Ferne Aktionen ausführen, wie z.B. Türen öffnen.

### **Soft Keys**

3 programmierbare Soft Keys für den Zugang zu häufig genutzten Funktionen.

### **Vibrator/ Tonsignal/ LED Anzeige**

Unterschiedliche Optionen zur Anzeige des Empfangs einer neuen Nachricht.

### **SIM Karte**

Jeder Benutzer verfügt über eine SIM Karte mit seinen persönlichen Einstellungen, wie Profile und Soft-Keys. Alle diese Einstellungen können mit der SIM-Karte leicht von einem Gerät auf ein anderes übertragen werden.

### **Ladeoptionen**

Ladegerät für sechs Einheiten  
Tischladegerät

### **Zubehör**

Lederetui

### **Ascom Deutschland GmbH**

Wireless Solutions  
Edisonstraße 11-13, D-60388 Frankfurt  
T +49 6109 738-0, F +49 6109 738-333  
www.ascom.de



Stahlgrau



Eisblau